

<b>POMIESZCZENIA</b>	Przeznaczone tylko do wewnątrz pomieszczeń. Nie przystosowane do pomieszczeń mokrych. Idealna temperatura podczas instalacji to 20°C oraz wilgotność 50 - 60%. Unikać ekstremalnych zmian temperatury.
<b>OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>	Tylko na ogrzewanie podłogowe wodne do 27°C. Wyłączyć system na 24 godziny przed instalacją. Wymagany termostat. Niezgodny z odwracalnym systemem ogrzewania.
<b>PRZED INSTALACJĄ</b>	Usuń istniejącą podłogę. Oczyszczyć powierzchnię i upewnij się, że podłoże jest równe: różnica wysokości nie powinna być większa niż 2 mm na metr. Podłogi mogą być instalowane na dowolnej powierzchni, z wyjątkiem wykładzin podłogowych. Test na wilgotność: maksymalny odczyt dla posadzek betonowych wynosi 2% i 1,8% dla posadzek anhydrytowych.
<b>PODKŁAD</b>	Ułożyć odporną na wilgoć paraizolację, taką jak folia polietylenowa (grubość 0,2 mm) z zastosowaniem pianki celulozowej. Nałóż zakładki na co najmniej 20 cm i podwiń co najmniej 2 cm przy ścianie.
<b>INSTALACJA</b>	Sprawdź każdą deskę przed instalacją; nie używaj uszkodzonych lub połamanych desek. Należy pozostawić obwodową dylatację o szerokości 10 mm oraz wokół dowolnych obiektów, takich jak rury i drzwi. Zwiększyć przestrzeń do 15 mm, jeśli powierzchnia jest większa niż 11x5 mb i pomiędzy pokojami.
<b>PIELEGNACJA</b>	Powierzchnia podłogi jest już zabezpieczona fabrycznie. Nie używaj produktów chemicznych. Nie używaj dużych ilości wody podczas czyszczenia i unikaj dostępu wilgoci. Zabezpiecz nogi krzesel oraz mebli.
<b>GWARANCJA</b>	Warunki gwarancji: <a href="http://www.gerflor.com">www.gerflor.com</a>





